



- モード切替用DIPスイッチ
- 1.エアの連続/パルス切替
  - 2.パルス5/10Hz切替
  - 3.照明用LEDをOFF/レバーと連動して点灯
  - 4.照明用LEDのディレイOFF/ON
- ※レバーを離してから5秒間  
照明用LEDが点灯。

※モード切替スイッチ詳細